

GEBRUIKSHANDLEIDING FANTINI COSMI KAMERTHERMOSTAAT



De symbolen zoals aangegeven in de afbeelding hierboven (rood omcirkeld) dienen ten allen tijde zichtbaar te zijn.

De knoppen



dienen voor het instellen van de gewenste temperatuur.

Standaard geeft de display de gemeten ruimtetemperatuur weer.

De knoppen



mogen, voor een juiste werking, niet bediend worden.

Dank voor uw medewerking.